

## Produktinfo „INI“ Trenneinsatz

Urinseparation für Do-It-Yourself -Kreationen  
Ihre Trocken-Trenn-Toilette ganz individuell und situationsangepasst.

Material:

ABS - Kunststoff , Oberfläche antibakteriell,  
zu 80% aus Rezyklat (Material aus Produktionsprozessen wieder  
gewonnen), voll recyclingfähig  
Glatte Oberfläche für einfache Reinigung mit Flüssigseifen,  
Sprühreiniger und Mikrofasertuch (oder Papier)  
! Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden !

Maße: B 37 cm L 45 cm

Lieferbar in zwei Versionen:

- A) solo in pflegeleichtem und optisch zu Holz passendem hell-beige (Art. 7013)
- B) als Set zusammen mit PP-Kunststoff-Sitzbrillen-Kombi und Schlauchableitung in weiß (Art. 7021)

- Die Ränder können bei beschränktem Platzangebot nach Bedarf etwas gekürzt werden, bspw. rückseitig um bis zu 4 cm.
- Auf dem Versandkarton aufgedruckt bzw. der Lieferung beigelegt hat es eine Schablone mit der die Aussparung der Öffnung für den Einsatz markiert und passend gesägt werden kann.
- Abstand der Aussparung vorne von Rand des Gehäuses oder Sitzbank bei Installation sollte mindestens um 6 cm betragen für ausreichende Stabilität und Platz für eine Sitzbrille.
- Der Abgang der Urin-Separationsschale hat eine Siebperforation um Verstopfung durch hineinfließendes Material zu vermeiden.
- Der Abgangsstutzen dieses Urinalteils ist passend für handelsübliches Rohr oder Schlauch mit 32 mm Innen-Durchmesser - gängiges Standardmaß , entspricht 1 1/4 Zoll - ggf. passende Schlauchschelle zur Sicherung verwenden.
- Die Ableitung sollte ein durchgängiges Gefälle aufweisen und mit möglichst wenigen Biegungen auskommen für eine zuverlässige Funktion ohne Ablagerungen.
- Der neue „In-Vario“ - Korpus (als Bausatz lieferbar) im Bild rechts zeigt, wie ein solches TTC-Gehäuse optimal abgestimmt mit dem Trenneinsatz aussehen kann. Die gezeigten Rollenhalter, Streu- und Abfallbehälter sowie Tritthocker in wertiger Holz Ausführung sind im Zubehörprogramm.
- Als TC-Zubehör für die Installation gibt es ansonsten eine gute Auswahl an verschieden großen Flach-Kanistern, Anschlussstücken und unterschiedlichen Sammelbehältern - erhältlich über Ihren Fachhändler.
- Damit die Urintrennung gut funktioniert, *braucht es am Anfang eventuell etwas Übung und individuelles Fein-Tuning und Achtgeben bei der Sitzposition.* Sobald Position (mehr vorne oder hinten) und Haltung (mehr oder weniger aufrecht ausprobieren) passt, haben Sie dank Separation auch bei kleinen Gehäuse-Volumen ein angenehmes, geruchsfreies Örtchen - ganz ohne Abwasser oder Chemikalien.



Wir wünschen gutes Gelingen bei Ihrem selbst gemachten TTC und allzeit angenehme Sitzungen.

! TCstattWC !